

Onick AM-860 监测相机彩信操作说明

简易说明：

光盘里面有软件，你把软件复制在电脑上面，打开那个文件，然后设置你要接收的手机号码和邮箱，你用的移动还是联通的手机号都需要选择，设置好点保存，然后会生成一个 PAR 开头的文件，你把这个文件拷入 SD 卡里面就可以，然后打开相机，进入主菜单，在倒数第二个有一个手机图标的那个菜单里面，有一个 MMS PHONE，就能看到你设置接收的手机号码，MMS EMAIL 就是你设置的邮箱，如果能看到表示设置成功，你就把开关键打到 ON，就可以了。

具体操作：

- 一、打开光盘中的 MMSCONFIG 文件夹，双击名称为“MMSCONFIG.exe”的文件。
- 二、进入程序后出现三个菜单栏：“Menu”；“MMS”；“SMTP”。
- 三、“Menu”菜单栏下的参数为默认值，如无要求则不用修改。
- 四、“MMS”菜单栏：
 - 1、“Mms Setting”下的“MMS ON/OFF”选择“ON”；
 - 2、“MMS MODE”选择“Auto”；
 - 3、“Country”栏选择所在国家，在中国则选择 china；
 - 4、“Operator”选择您所使用的 SIM 卡的运营商，如使用“中国移动”的选择 China Mobile；
 - 5、“Picture No./day”选择 99；
 - 6、在“Phone Setting”和“Email Setting”输入手机号码和邮箱（提示：电信号码无法接收）；
 - 7、Gprs Setting 和 Server Setting 按默认值即可，无需设置。
- 五、“SMTP”菜单栏，1、Smtplib Setting 下的 SMTP ON/OFF 选择 OFF；其他参数无需设置。（此菜单为客户定制，无定制客户无需设置此栏）。
- 六、上述设置完成后，点击“Save”按钮，此时将会在生成名称为“Parameter.dat”的文件，注意保存好此文件，保存后复制此文件“Parameter.dat”到 SD 卡根目录（即打开 SD 卡的一级界面）。
- 七、将 SD 卡插入相机的 SD 卡槽里。
- 八、将 SIM 卡（2G 网络）插入相机的 SIM 卡槽里。（插入 SIM 卡前请与运营商确认所插入的 SIM 手机卡是否已开通了彩信功能，如没有开通则无法对外发出相片）。
- 九、给相机装上电池。
- 十、将开关拨到“TEST”的位置，相机进入自检模式，待屏幕出现手机信号和 SIM 字样后，自检成功。
- 十一、将开关拨到“ON”档位，相机开始进入工作状态，相机屏幕自动关闭，测试灯将会闪烁，表示相机开始运行，相机会自动捕捉进入监控范围的人或动物。
- 十二、当拍摄到目标时，相机即时自动给预设好的手机和电子邮箱发送彩信照片。